

Ejemplo de Lectura de datos de un fichero con clips

; Datos en mydata.txt formato

```
..... Valor1 ValorCierre1
```

```
..... Valor2 ValorCierre2
```

```
.....
```

```
.....
```

```
.....
```

```
..... ValorN ValorCierreN
```

```
.....
```

```
..... añade (ValorCierre Valorl ValorCierreI) para l=1..N a la base de hechos
```

```
(defrule openfile
```

```
(declare (salience 10))
```

```
=>
```

```
(open "mydata.txt" mydata)
```

```
(assert (SeguirLeyendo))
```

```
)
```

```
(defrule LeerValoresCierreFromFile
```

```
?f <- (SeguirLeyendo)
```

```
=>
```

```
(bind ?valor (read mydata))
```

```
(retract ?f)
```

```
(if (neq ?Leido EOF) then
```

```
(assert (ValorCierre ?Leido (read mydata)))
```

```
(assert (SeguirLeyendo))))
```

```
(defrule closefile
```

```
(declare (salience -10))
```

```
=>
```

```
(close mydata)
```

```
)
```